

FICHA TÉCNICA: ADHESIVO PARA ZÓCALOS

• DESCRIPCIÓN

Adhesivo relleno pasta color blanco desarrollado especialmente para el pegado de zócalos sobre mamposterías, placas de yeso, todo tipo de madera y materiales porosos o absorbentes. Formulado en base de polímeros acrílicos, cargas minerales y aditivos especiales.

Características

- ✓ Adecuado para el pegado de EPS, XPS y PVC y también madera.
- ✓ Excelente poder de relleno.
- ✓ Libre de solventes.
- ✓ Contiene aditivo anti hongo que protege al adhesivo en las condiciones normales de humedad y temperatura ambiente.
- ✓ Admite pintura látex o esmalte al agua.
- ✓ Puede ser lijado.
- ✓ No requiere disolución.
- ✓ No es apto para la inmersión continua en agua.
- ✓ Bajo olor.
- ✓ No es corrosivo con los metales.
- ✓ Tiempo de curado total: 24 a 48 hs. (dependiendo del clima ambiental).

• USOS

Adhesivo interior y exterior con la capacidad de ser utilizado como relleno.

Ideal para corregir imperfecciones entre los zócalos y la pared o la unión entre los dos zócalos.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar totalmente limpia, desengrasada, y totalmente libre de partículas sueltas o en proceso de degradación. En superficies muy porosas, como el cartón yeso, cemento, piedra caliza, etc., se debe utilizar previamente una imprimación. Siempre se recomienda un test previo de adherencia.



• APLICACIÓN

Puede aplicar el adhesivo con la ayuda de espátulas o herramientas similares.

Otro método es con la pistola y el cartucho. A continuación describimos los pasos:

Accesorio necesario: Pistola aplicadora metálica.

1 - Corte la punta del pico dosificador en ángulo (aprox 5 mm de apertura) para que sea más fácil la aplicación del adhesivo y también corte con cuidado la boca roscada del cartucho.

2 - Enrosque el pico plástico al cartucho luego de insertarlo en la pistola aplicadora.

3 - Aplique un cordón considerable (de unos 5 mm de diámetro) a lo largo de toda la superficie de pegado del zócalo.

4 - Luego de colocado el adhesivo ya sea con espátula o pistola, aplicar el zócalo sobre la pared presionando de modo que el adhesivo se extienda perfectamente entre ambas superficies logrando un excedente del producto, sostener la pieza por algunos instantes hasta se mantenga en la ubicación deseada.

5 - Quite el excedente inmediatamente con una esponja o trapo húmedo. Es posible reubicar el zócalo a pegar durante los primeros minutos, después de la aplicación. De ser necesario coloque elementos de sujeción temporal (cintas adhesivas, cuñas, etc.). La resistencia final de la unión se alcanza después que el adhesivo se haya curado por completo.

> Utilizar en ambientes ventilados.

• LIMPIEZA:

Si el producto está fresco, limpiar todo el equipo y herramientas de aplicación con agua, después de su uso.

El material endurecido o curado solo se puede eliminar mecánicamente.

ADHESIVO 7

para ZÓCALOS

• PRESENTACIÓN

CARTUCHO

450 g

POTE

1,7 kg

BALDE PLÁSTICO

7 kg



• RENDIMIENTOS

Cartucho 450gr.: 14 mts lineales aprox.

Pote 1,7kg.: 34 mts lineales aprox.

Balde 7kg.: 140 mts lineales aprox.

- > Mantener el envase bien cerrado, antes y después de la utilización.
- > Almacenar en lugares frescos, entre 10°C y 30°C.
- > No mezclar con otros productos.
- > No exponer continuamente al sol y a las heladas.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE VEHÍCULO:	Polímeros Acrílicos Modificados
Nº. DE COMPONENTES:	1
PESO ESPECÍFICO:	1.67 ± 0.02 Kg/l
VISCOSIDAD:	Pasta Fluida
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	Por peso 78 ± 2 %
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	Mínima 5° C Máxima 35° C
TIEMPO DE CURADO TOTAL:	24 a 48hs (dependiendo del clima ambiental)
COLOR:	Blanco
BRILLO:	Mate
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años
SOLUBILIDAD Y LIMPIEZA:	Agua
PRESENTACIONES:	Cartuchos 450 gr, pote 1,7kg y 7kg